

M10 音乐播放遥控指环参数说明

产品名称	音乐播放遥控指环
产品型号	M10
产品功能	音乐播放控制，左键控制音量“-”，右键控制音量“+”；中间键为暂停和播放，上键为“上一曲”，长按为快退；下键为“下一曲”，长按为快进；开关键：长按 2 秒开关机，按一次为拍照，需要切换至相机界面)
充电时间	2 小时
充电方式	USB 充电
尺寸	通用型（不分尺寸）
颜色	黑色/白色
材质	ABS