

PT20 PPT 演示翻页控制指环参数说明

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PPT 演示翻页指环 |
| 产品型号 | PT20 |
| 产品功能 | a .打开 PowerPoint 文件;b .下:短按下一页;向上:短按上一页;d .左:短按音量减小;右:短按音量加;f .回车键:短按进入全屏, 按住“按下”键退出全屏;g .电源键:长按电源键 2 秒开/关, 短按息屏, 双击退出息屏; |
| 充电时间 | 2 小时 |
| 充电方式 | USB 充电 |
| 尺寸 | 通用型 (不分尺寸) |
| 颜色 | 黑色/白色 |
| 材质 | ABS |